

Lego Spike Essential HUB -keskusyksikkö

HUB on Bluetoothilla varustettu älykäs pieni keskusyksikkö, jossa on 6-akselinen gyroanturi ja ladattava litiumioniakku sekä Micro-USB-portit lataukseen ja liitäntään.

Lataaminen

Keskusyksikkö voidaan ladata tietokoneen USB-portin kautta tai lainasetin mukana kulkevalla latausyksiköllä. Latausaika on n. 3 tuntia.

Akku kannattaa irrottaa keskusyksiköstä, kun sitä ei käytetä. Näin akun varaus säilyy varastoitaessa paremmin.

LED-valo



Valo välkkyi oranssina

Akkuvirta on vähissä. Lataa akku.

Valo välkkyi punaisena

Keskusyksikkö on ylikuormittunut. Sammuta yksikkö ja anna jäähtyä 15 minuuttia.

Valo on sininen

Keskusyksikkö on yhdistetty laitteeseesi Bluetooth-yhteydellä.

Valo on valkoinen

Keskusyksikkö on yhdistetty laitteeseesi USB-kaapelilla.

Valo välkkyi valkoisena

Keskusyksikkö odottaa yhteyttä laitteeseen.

Valo välkkyi vihreänä/violettina/sinisenä

Keskusyksikkö on päivitetty ja se käynnistyy uudelleen.

Keskusyksikön sammuttaminen

Sammuta yksikkö painamalla yksikön virtapainiketta ja pidä se pohjassa n. 10 sekunnin ajan.